

# TENGA | SVR

SMART VIBE RING

## USER MANUAL

ご使用前に必ずお読みください。また、本書は大切に保管してください。

### SPECIFICATIONS 仕様


品名 / 品番	SVR (SMART VIBE RING)・BLACK / TSV-001・PEARL WHITE / TSV-002・CARMINE / TSV-003
稼働時間 / 充電時間	約60分 (最高出力時) / 約60分 (充電時の規定電圧: 5V, 1A)
外形寸法 / 質量	約38×16×90mm (W×D×H) / 約25g ※USBケーブルの長さ: 90cm
材質	本体: シリコンゴム (FDA認証の安全なシリコンを使用)、ABS、リチウムイオン電池 (Li-ion) ポータブルケース: PP USBケーブル: PVC

www.tenga.co.jp

製造元・販売元: 株式会社 TENGA

Designed by TENGA, Tokyo. MADE IN CHINA 意匠登録済 [TSV01G05-02]

### PARTS & VIBRATION 各部の名称・振動パターン




#### 振動パターンの切り替え方法


- ボタンを2秒長押し 電源 ON / OFF
- ボタンを短く1回押すと図のように振動モードが切り替わります。

5段階の強弱振動 + 2種類のリズム振動

2種類のリズム振動



### HOW TO USE 使用方法




#### △リングの装着についてのご注意

柔らかいシリコンゴムを使用しておりますが、リングの締め付け感には個人差があります。締め付けがきつい・痛いなど、身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。身体へのケガや体調不良を起こす恐れがあります。使用頻度によりシリコンゴムに伸びが発生し、製品の静音性に影響を及ぼす可能性があります。ゆるみ・たるみを感じましたら新しい製品のご購入をご検討ください。ケガや事故の原因になる恐れがあります。




### HOW TO CHARGE 充電方法



- ① 付属のUSBケーブルを△マークを正面側にして、図のように本体に接続します。
- ② 専用USBケーブルのUSBコネクタを、お手持ちのパソコンまたはACアダプタに接続します。
- ③ 正しく充電できている状態では、本体の充電ランプが点灯します。
- ④ 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。
- ⑤ USBケーブルを外す際は、水平方向に引き抜いてください。

- △ 充電コネクタ部を充電端子に無理に差し込み、過度な力をかけないでください。破損する恐れがあります。
- △ 本体が濡れている状態では絶対に充電しないでください。ショート、発熱、発火、故障により事故やケガ、やけどの原因になる恐れがあります。



※SVR PLUSのUSBチャージャーも、TENGA SVRの充電に使用可能です。

接続前に、使用するACアダプタ、またはパソコンのUSB規格が本製品の規格と合っているかご確認ください。

- △ はじめて使用するときや、長期間使用しなかったときは、必ず満充電にしてから使用してください。
- △ リチウムイオン電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。
- △ USBケーブルは防水仕様ではありません。濡らさないようにご注意ください。

### INSTRUCTIONS ご使用上の注意

- 本製品を口の中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れたりしないでください。
- シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。水ベースの潤滑剤のみ使用してください。
- マッサージオイルや、ペピーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。
- 本製品は防水仕様で丸洗いが可能です。強い水流をかけたり、長時間水中で使用しないでください。

### CLEANING & STORAGE お手入れと保管について

- 使用する前によく洗浄し、使用後は水、またはぬるま湯で毎回洗浄してください。● 熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い・煮沸をしないでください。● 汚れが気になる場合は、石鹸や中性洗剤をご使用し、よく洗い流してください。● 洗浄後は、柔らかい布で水気を拭いて風通しの良い場所で乾燥させ、ポータブルケースに収納し保管してください。● シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。● 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になります。● 浴室などの高温多湿な場所やほこりの多い場所での保管や、濡れた状態での保管はしないでください。故障の原因になります。● 防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。

### DISPOSAL 廃棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。製品の廃棄する際は、各自自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



### CAUTION 警告

- 本製品を口の中に入れたり、飲み込んだり、体内に入れたりしないでください。
- 乳幼児やペットの手の届く範囲で使用、保管しないでください。ケガの恐れ、付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
- 本製品または本製品の一部を飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。
- 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- 使用中、過度な痛みや不快感を感じたときは、すぐに使用を中止してください。身体に異常を感じたときは、医師に相談してください。
- 医療電子機器を使用する人、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- 故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- 故障の原因となりますので、分解や修理、改造をしないでください。発火や異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
- 火の中に入れたり、加熱、高温での使用、放置をたたりしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。

### ATTENTION 安全上のご注意

- 本製品を用途以外の目的で使用された場合の責任は、一切負いません。● 性感症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
- 落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。また、本体が損傷した状態では使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。● 重いものを置かせたり、熱器具に近づけたり使用したりしないでください。故障や感電、火災の原因になる恐れがあります。

### WARRANTY 製品保証について

※本紙にレシートを添付してください。本製品の保証期間は、ご購入日から6ヶ月です。保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- ・ 本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
- ・ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障及び損傷。
- ・ 消耗または摩耗した部品の交換等。(例: シリコンゴムの劣化や変色は保証対象外となります。)

お問い合わせ: お客様相談センター

0120-0721-38

※受付時間(祝日を除く月〜金)10:00〜19:00

### 製品保証書

お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間 6ヶ月	
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

- 使用後はローションなどが残らないよう、ぬるま湯、または石鹸等でしっかりと洗浄し、よく乾燥させてから保管し、使用してください。● シンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。● 熱湯での洗浄はしないでください。また、つけ置き洗い、煮沸をしないでください。● 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。故障、発熱、発火の原因になります。● 浴室などの高温多湿な場所やほこりの多い場所での保管や、濡れた状態での保管はしないでください。故障の原因になります。● 防虫剤、芳香剤、溶剤等の油性物質と一緒に保管しないでください。変形、変色の原因になります。● はじめて使用するときは、必ず満充電にしてから使用してください。● リチウムイオン電池の劣化を防ぐため、半年に一度は満充電にしてください。● 本製品は防水仕様で丸洗いが可能です。強い水流をかけたり、長時間水中で使用しないでください。● 接続前に、使用するACアダプタ、またはパソコンのUSB規格が本製品の規格と合っているかご確認ください。● 正しい向きで接続されていない場合は充電できません。● 付属の専用USBケーブルまたは、USBチャージャー以外には使用しないでください。また、付属の専用USBケーブル、USBチャージャーを他の電気製品に使用しないでください。感電やショート、故障の原因になります。● 専用USBケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。ケーブルが損傷する原因になります。● 専用USBケーブル、USBチャージャーは防水仕様ではありません。専用USBケーブル、USBチャージャーを濡らさないようご注意ください。● 専用USBケーブルを外すときはケーブル部を持ってください。必ず接続部を持って外してください。感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。● 専用USBケーブル、USBチャージャーを電源から抜いてください。ほこりや湿気で絶縁不良になり、雷電火災の原因になる恐れがあります。● USBケーブルや充電端子にほこりや汚れが付着しないよう定期的に掃除してください。ほこりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。● お手入れの際は、USBケーブルを電源から抜いてください。またその際には濡れた手で抜き差ししないでください。感電ややけどの恐れがあります。● シリコンゴムの無理な力で伸ばさないでください。破損、破損する恐れがあります。● シリコンゴムや本体外装を取り外さないでください。故障や発熱、異常動作の原因になります。● シリコンベースの潤滑剤と一緒に使用しないでください。水ベースの潤滑剤のみ使用してください。● マッサージオイルや、ペピーオイルなど、油性のものと一緒に使用しないでください。