

iroha-tenga.com


製造元・販売元：株式会社 TENG
特許・意匠出願中
[HMT01NNP17-11]

iroha temari

USER MANUAL


ご使用前に必ずお読みください。
また、本書は大切に保管してください。

各部の名称




1

使い方




2

充電について



3

お手入れと保管について



4

故障かなと思ったら

② 作動しない／充電してもすぐに止まる／振動が弱い

- ・ボタンを 2 ～ 3 秒長押ししていますか。
- ・充電不足ではありませんか。
- ・完全に動かなくなるまで動作させてから、満充電してください。これを数回繰り返すと改善する場合があります。それでも改善されない場合は、電池の寿命の場合があります。

③ 充電できない(充電ランプが点灯しない)

- ・専用 USB ケーブルが外れていませんか。
- ・マグネット充電端子に正しい向きで専用 USB ケーブルを接続していますか。
- ・目に見えない汚れが端子に付着しているかもしれません。端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
- ・満充電になっていませんか。満充電になると充電ランプが消灯します。

④ 充電が完了しない(充電ランプが消灯しない)

- ・マグネット充電端子に正しい向きで専用 USB ケーブルを接続していますか。
- ・目に見えない汚れが端子に付着しているかもしれません。端子を乾いた布や綿棒で拭くと改善する場合があります。
- ・120 分以上充電してもランプが消えない場合は、接触不良によって充電ができていない場合があります。もう一度接続し直してください。

5

警告

- 振動部のシリコンカバーを無理な力で伸ばさないでください。破断、破損する恐れがあります。
- 振動部のシリコンカバーや本体外装を取り外さないでください。故障や発火、異常動作の原因となります。
- 分解や修理、改造をしないでください。故障や発火、異常動作をして、ケガをする恐れがあります。
- 火の中に入れたり、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。
- 医用電子機器を使用中の人や、妊娠中の人、その他の疾患で治療を受けている人は医師に相談のうえ使用してください。
- 傷がある、腫れている、炎症を起こしている、発疹がある部分には使用しないでください。
- 故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- 本体を充電する際には、正しい向きで専用 USB ケーブルを接続してください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- 専用 USB ケーブルが損傷しているときは使用しないでください。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際は、専用 USB ケーブルを電源から抜いてください。
- 濡れた手で専用 USB ケーブルを外さないでください。感電やけどの恐れがあります。

ご注意

- ご使用になる前によく洗浄し、ご使用後は毎回洗浄してください。また、熱湯での洗浄、煮沸はしないでください。
- 直射日光のあたる場所や、高温になる場所では使用、保管しないでください。

6

- 故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
- お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しないでください。変色、変形の原因になります。
 - 本体、専用 USB ケーブルには強力な磁石が入っております。携帯電話、時計、磁気カード、音楽プレイヤーなど磁気の影響を受けるものには近づけないでください。故障や、記憶内容が破壊される恐れがあります。
 - 幼児の手の届く所には置かないでください。付属品や取り外しのできる部品などの誤飲による事故やトラブルの恐れがあります。
 - 落としたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。感電やショート、故障の原因になります。
 - 疲労が激しいときや、酒に酔っているときなどは、体調不良を起こす恐れがありますので使用しないでください。
 - 使用中、身体に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良を起こす恐れがあります。
 - 塩水、海水の中での使用はおやめください。故障する恐れがあります。
 - 本体を長時間水中に放置しないでください。故障する恐れがあります。
 - 性感染症を防ぐため、本体を不特定多数の人と共有しないでください。
 - 連続して 15 分以上同じ箇所に使用しないでください。
 - 使用後は電源を OFF にしてください。事故やケガをする恐れがあります。
 - 本体の電源を ON にしたまま、充電しないでください。故障、発熱、発火の原因になる恐れがあります。
 - 専用 USB ケーブルを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしないでください。
 - 重いものを乗せたり、熱器具に近づけて使用しないでください。感電や火災の原因になる恐れがあります。
 - 専用 USB ケーブルを外すときはケーブル部を持たずに、無理な力をかけないよう必ず接続部を持って外してください。感電やショート、火災の原因になることがあります。

7

- 本体の故障が見つかったり、異常な動作を感じたら、すぐに使用を止め、電源を切ってください。事故やケガをする恐れがあります。
- 充電時以外は専用 USB ケーブルを外してください。埃や湿気で絶縁不良になり、漏電火災の原因になる恐れがあります。
- 専用 USB ケーブルにほごりが付着しないように定期的に掃除してください。ほごりの付着により絶縁不良になり、火災の恐れがあります。
- ギャップをつけたまま使用しないでください。

破棄について

本製品は内部電池にリチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
製品を破棄する際は、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



製品保証について

製品の保証期間は、ご購入日から 1 年間です。
保証期間内であっても次の場合には保証対象外になります。

- 本書の提示がない場合、及びレシート添付がない場合。
- 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異や公害、異常電圧による故障、及び損傷。
- 消耗または摩耗した部品の交換等。

8

製品仕様

品名 / 品番	iroha temari MIZU-TEMARI HMT-01 KAZE-TEMARI HMT-02 HANA-TEMARI HMT-03
外形寸法 / 質量	縦 61×横 61×高さ 71mm / 約134g
稼働時間	約 90 分（最高出力時）
充電時間	約 120 分
規定電圧	DC 5V, 1A
専用 USB ケーブル	0.7m（マグネット充電端子 - USB A コネクタ）
材質	本 体：シリコンゴム (FDA 認証の安全なシリコンを使用しています) ABS、PC、リチウムイオン電池 (Li-ion) ギャップ：ABS 専用 USB ケーブル：PVC
生産国	中国

9

製品保証書

お名前	
ご住所	
お電話番号	
保証期間	1 年
お買い上げ日	
販売店 (店名、住所、電話番号) レシート添付	

修理・製品に関するお問い合わせ

iroha お客様相談センター ☎ 0800-1000-168

※受付時間(祝日を除く月～金) 10:00～19:00

iroha-tenga.com

10